



Euros Cartouches
 1287 Route du Point du Jour
 Le Cormier - Varades
 44370 Loireauxence
 Tél : 06.49.49.49.36

Liste de rachat des cartouches neuves d'impression :

Autres modèles, contactez-nous avec les références et les quantités.

REFERENCES	
HEWLETT-PACKARD® MONOCHROME	
HP CE 505A-AC-D (05A)	HP CF 281A (81A)
HP CE 505X-XC-XD (05X)	HP CF 281X-XC-XD (81X)
HP Q2612A-AC-AD (12A)	HP CF 283A-AC-AD (83A)
HP CF 214A-AC (14A)	HP CF 283X-XC-XD (83X)
HP CF 214X-XC (14X)	HP CE 285A-AC-AD (85A)
HP Q7516A-AC (16A)	HP CF 287A (87A)
HP CF 217A-AC (17A)	HP CF 287X-XC-XD (87X)
HP CF 219A (19A)	HP CF 289A (89A)
HP CF 325X-XC (25X)	HP CF 289X (89X)
HP CF 226A (26A)	HP CF 289Y (89Y)
HP CF 226X-XC-XD (26X)	HP CE 390A (90A)
HP CF 228A (28A)	HP CE 390X-XC-XD (90X)
HP CF 228X (28X)	HP CF 294A (94A)
HP CF 230A-AC (30A)	HP CF 294X (94X)
HP CF 230X-XC (30X)	HP W1104A (104A)
HP CF 232A (32A)	HP W1106A (106A)
HP CF 233A (33A)	HP W1120A (120A)
HP CF 234A (34A)	HP W1144A (144A)
HP CB 435A-AC-AD (35A)	HP W1331A (131A)
HP CB 436A-AC-AD (36A)	HP W1331X (131X)
HP CF 237A (37A)	HP W1350A (135A)
HP CF 237X (37X)	HP W1350X (135X)
HP CF 237Y-YC (37Y)	HP W1420A (142A)
HP Q5942A (42A)	HP W1470A (147A)
HP Q5942X (42X)	HP W1470X (147X)
HP C8543X-XC-YC (43X)	HP W1470Y (147Y)
HP CF244A (44A)	HP W1332A (332A)

HP Q5949A (49A)	HP W1335X (335X)
HP Q5949X-XC-XD (49X)	HP C8556A - C9153A - C9656A - C9734B
HP Q7553A (53A)	HP CB 389A - CB 457A - CB 458A - CB 463A - CB 506A
HP Q7553X-XC-XD (53X)	HP CB 516A - CB 525A - CC 493A - CC 519A
HP CE 255A-AC (55A)	HP CE 246A - CE 247A - CE 249A - CE259A
HP CE 255X-XC-XD (55X)	HP CE 506A - CE 515A - CE 516A - CE 525A - CE 567A
HP CF 256A (56A)	HP CE 978A - CE 979A - CE 988A - CF 064A - CF 065A - Q2430A
HP CF 256X-XC-XD (56X)	HP Q3968A - Q3985A - Q5944A - Q7502A - Q7504A
HP CF 259A (59A)	HP RM1-1083-070 (HP 4250)
HP CF 259X-XC (59X)	HP RM1-3008-040 (HP 5025)
HP CC 364A (64A)	HP RM1-3761 (HP 3005)
HP CC 364X-XC-XD (64X)	HP RM1-4248-020 (HP 2015)
HP Q7570A-AC (70A)	HP RM1-4579-210 (HP 4014)
HP CE 278A-AC-AD (78A)	HP RM1-5655-230 (HP 4020)
HP CF 279A (79A)	HP RM1-6319-020 (HP 3015)
HP CF 280A (80A)	HP RM1-8396-270 (HP M601)
HP CF 280X-XC-XD (80X)	HP RM1-9189 (HP M401)
HEWLETT-PACKARD® COULEUR	
HP W2070/1/2/3A (117A) Noir et Couleur	HP CF 410/1/2/3A-AC (410A) Noir et Couleur
HP Q6001/2/3A (124A) Couleur	HP CF 410X-XC-XD (410X) Noir
HP Q6000A-AD (124A) Noir	HP CF 411/2/3X-XC (410X) Couleur
HP Q6001/2/3A (124A) Couleur	HP W2030/1/2/3A (415A) Noir et Couleur
HP CB 540A-AD (125A) Noir	HP W2030/1/2/3X-XC (415X) Noir et Couleur
HP CB 541/2/3A (125A) Couleur	HP CE 250/1/2/3A-AC-YC (504A) Noir et Couleur
HP CE 310A-AD (126A) Noir	HP CE 250X-XC-YC (504X) Noir
HP CE 311/2/3A (126A) Couleur	HP CE 400/1/2/3A-AC-YC (507A) Noir et Couleur
HP CE 314A (126A) DRUM	HP CE 400X-XC-YC (507X) Noir
HP CE 320A-AD (128A) Noir	HP CF 360/1/2/3A (508A) Noir et Couleur
HP CE 321/2/3A (128A) Couleur	HP CF 360/1/2/3X-XC (508X) Noir et Couleur
HP CF 350/1/2/3A (130A) Noir et Couleur	HP CB 400/1/2/3A (642A) Noir et Couleur
HP CF 210/1/2/3A (131A) Noir et Couleur	HP Q5950/1/2/3A-AC (643A) Noir et Couleur
HP CF 210X-XD (131X) Noir	HP C9730/1/2/3A-AC (645A) Noir et Couleur
HP CF 400/1/2/3A (201A) Noir et Couleur	HP CE 260A-AC (647A) Noir
HP CF 400X-XD (201X) Noir	HP CE 261/2/3A-AC (648A) Couleur
HP CF 401/2/3X (201X) Couleur	HP CE 260X-XC-XD (649X) Noir
HP CF 500/1/2/3A (202A) Noir et Couleur	HP CE 270/1/2/3A-AC (650A) Noir et Couleur
HP CF 500/1/2/3X (202X) Noir et Couleur	HP CE 340/1/2/3A-AC (651A) Noir et Couleur
HP CF 540/1/2/3A (203A) Noir et Couleur	HP CF 320A-XC (652A) Noir
HP CF 540/1/2/3X (203X) Noir et Couleur	HP CF 321/2/3A-AC (652A-653A) Couleur
HP CF 510/1/2/3A (204A) Noir et Couleur	HP CF 320X-XC (653X) Noir
HP CF 530/1/2/3A (205A) Noir et Couleur	HP CF 331/2/3A-AC (654A) Couleur
HP W2210/1/2/3A (207A) Noir et Couleur	HP CF 330X-XC (654X) Noir
HP W2210/1/2/3X-XC (207X) Noir et Couleur	HP CF 450/1/2/3A (655A) Noir et Couleur
HP W2120/1/2/3A (212A) Noir et Couleur	HP CF 460/1/2/3X (656X) Noir et Couleur
HP W2120/1/2/3X (212X) Noir et Couleur	HP CF 470/1/2/3X (657X) Noir et Couleur
HP W2410/1/2/3A (216A) Noir et Couleur	HP W2000/1/2/3A (658A) Noir et Couleur
HP CC 530A-AD (304A) Noir	HP W2000/1/2/3X-XC (658X) Noir et Couleur
HP CC 531/2/3A-AC (304A) Couleur	HP W2010/1/2/3A (659A) Noir et Couleur
HP CE 410A-AD (305A) Noir	HP W2010/1/2/3X-XC (659X) Noir et Couleur
HP CE 411/2/3A-AC (305A) Couleur	HP CB 384/85/86/87A (824A) Noir et Couleur DRUM
HP CE 410X-XC-XD (305X) Noir	HP CF 310/1/2/3A (826A) Noir et Couleur
HP CE 740/1/2/3A (307A) Noir et Couleur	HP CF 300/1/2/3A-AC (827A) Noir et Couleur
HP CF 380/1/2/3A-AC-YC (312A) Noir et Couleur	HP CF 358/59/64/65A (828A) Noir et Couleur DRUM
HP CF 380X-XC-XD-YC (312X) Noir	HP CF 252/253/340/370/371/372/373/440 - U0SL1AM

CANON® MONOCHROME	
CANON CEXV 11 - 12 - 14 - 15 - 18 - 30 - 32 - 33 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 43 - 50 - 53 - T04 - T08 - T10 Noir TONER	CANON CEXV 11 - 12 - 14 - 15 - 18 - 30 - 32 - 33 - 35 - 36 Noir DRUM
CANON CARTRIDGE T - EP 27 - 039 - 039H - 047 - 051 - 051H - 052 - 052H - 056 - 056H - 057 - 057H - 310 - 509 - 703 TONER	CANON CEXV 37 - 38 - 39 - 40 - 43 - 50 - 53 - T04 - T08 - T10 Noir DRUM
CANON CARTRIDGE 708 - 708H - 710 - 710H - 712 - 713 - 715 - 715H - 719 - 719H - 720 - 720H - 724 - 724H - 725 - 726 - 728 - 737 - E 30 - CEXV40 - FP 270 TONER	CANON FM1-B264/265/266 CANON FM2-A786/0174/2215/9267/9733 CANON FM3-0691/1278/1293/1644/5948/5951
CANON® COULEUR	
CANON CEXV 20 - 25 - 28 - 29 - 30 - 31 - 34 - 44 - 45 - 47 - 48 - 49 - 51 - 52 - 54 - 55 - 58 - 59 - T01 - T02 - T09 Noir et Couleur TONER	CANON CARTRIDGE 716 - 718 - 729 - 723 - 723H - 731 - 731H - 732 - 732H Noir et Couleur TONER
CANON CARTRIDGE 029 - 034 - 040 - 040H - 041 - 041H - 045 - 045H - 046 - 046H - 054 - 054 H - 055 - 055H - 064 - 064H Noir et Couleur TONER	CANON CEXV 20 - 25 - 28 - 29 - 30 - 31 - 34 - 44 - 45 - 47 - 48 - 49 - 51 - 52 - 54 - 55 - 58 - 59 - T01 - T02 - T09 Noir et Couleur DRUM
BROTHER® MONOCHROME	
BROTHER TN 1050	BROTHER TN 3390-2PK
BROTHER TN 2000	BROTHER TN 3430
BROTHER TN 2005	BROTHER TN 3480
BROTHER TN 2010	BROTHER TN 3512
BROTHER TN 2110	BROTHER TN 3520
BROTHER TN 2120	BROTHER TN 4100
BROTHER TN 2210	BROTHER TN 6300
BROTHER TN 2220	BROTHER TN 6600
BROTHER TN 2310	BROTHER DR 1030
BROTHER TN 2320	BROTHER DR 1050
BROTHER TN 2410	BROTHER DR 2000
BROTHER TN 2420	BROTHER DR 2005
BROTHER TN 2411	BROTHER DR 2100
BROTHER TN 2421	BROTHER DR 2200
BROTHER TN 3130	BROTHER DR 2300
BROTHER TN 3170	BROTHER DR 2400
BROTHER TN 3230	BROTHER DR 3100
BROTHER TN 3280	BROTHER DR 3200
BROTHER TN 3280-2PK	BROTHER DR 3300
BROTHER TN 3330	BROTHER DR 3400
BROTHER TN 3380	BROTHER DR 4000
BROTHER TN 3380-2PK	BROTHER DR 6000
BROTHER TN 3390	BROTHER BU 100 - 200 - 220 - 223 - 300 - 320 - 330 CL
BROTHER® COULEUR	
BROTHER TN 230 Noir et Couleur	BROTHER TN 900 Noir et Couleur
BROTHER TN 241 - TN 242 - TN 243 Noir et Couleur	BROTHER TN 910 Noir et Couleur
BROTHER TN 245 - TN 246 - TN 247 Noir et Couleur	BROTHER DR 230 CL Noir et Couleur DRUM
BROTHER TN 320 - TN 321 Noir et Couleur	BROTHER DR 241 CL Noir et Couleur DRUM
BROTHER TN 325 - TN 326 Noir et Couleur	BROTHER DR 243 CL Noir et Couleur DRUM
BROTHER TN 328 Noir et Couleur	BROTHER DR 320 CL Noir et Couleur DRUM
BROTHER TN 329 Noir et Couleur	BROTHER DR 321 CL Noir et Couleur DRUM
BROTHER TN 421 - TN 423 - TN 426 Noir et Couleur	BROTHER DR 421 CL Noir et Couleur DRUM
LEXMARK® MONOCHROME	

LEXMARK MS/MX 310 - 410 - 510 - 610 (500-502-602-622) TONER	LEXMARK OPTRA X 264 - 363 - 464 (X264A11G-A21G-A31E-H11G-H21G) TONER
LEXMARK MS/MX 321 - 421 - 521 - 621 - 622 (56F) TONER	LEXMARK MS/MX 310 - 410 - 510 - 610 (500Z) DRUM
LEXMARK MS/MX 710 - 810 - 811 - 812 (520-522) TONER	LEXMARK MS/MX 710 - 810 - 811 - 812 (520Z) DRUM
LEXMARK MS/MX 721-722 - 821 - 822 - 823 - 826 (58D) TONER	LEXMARK OPTRA E 260 - 360 - 460 (E260X22G) DRUM
LEXMARK OPTRA E 250 - 350 - 352 (E250A11E-A21E-A31E-A80G / E350A11E-A21E-A31E-A80G / E352A11E-A21E-A11E-H21E) TONER	LEXMARK 24B5870 - 24B5875 - 24B6008 - 24B6010 - 24B6015 - 24B6035 - 24B6186 - 24B6740
LEXMARK OPTRA E 260 - 360 - 460 (E260A11E-A21E-A31E-A80G-H11E-H21E / E360A11E-A21E-A31E-A80G-H11E-H21E/ E460X11E-X21E) TONER	LEXMARK 40X0101 - 40X0398 - 40X0648 - 40X0927 - 40X0928 - 40X0929 - 40X1056 - 40X2590 - 40X3572 - 40X3712 - 40X3732 - 40X3748
LEXMARK OPTRA T 640 - 642 - 644 (64016SE-16HE / 64036SE-36HE / 64040HW-80XW)	LEXMARK 40X4093 - 40X4765 - 40X4768 - 40X5345 - 40X5403 - 40X6011 - 40X6013 - 40X6401 - 40X6609
LEXMARK OPTRA T 650 - 652 - 654 - 656 - 658 (T650A11E-A21E-A31E-H11E-H21E / T652A11E-A21E-A31E-H11E-H21E / T654A11E-A21E-A31E-H11E-H21E)	LEXMARK 40X7103 - 40X7532 - 40X7540 - 40X7568 - 40X7569 - 40X8111 - 40X8420 - 40X8422 - 40X8423
LEXMARK® COULEUR	
LEXMARK CS 310 - 410 - 510 / CX 310 - 410 - 510 (700 - 702 H/K - 800 - 802 E/H/K/S/X) Noir et Couleur TONER	LEXMARK CX 725 - 820 (84C2HK0 -82K2HC0-Y0-M0) Noir et Couleur TONER
LEXMARK CS 317 - 417 - 517 / CX 317 - 417 - 517 (71B0020-30-40 - 71B1HC0-M0-Y0 / 71B0010-0H10-10K0 / 71B1HK0-1XK0) Noir et Couleur TONER	LEXMARK CX 922 (76C00K0-C0-Y0-M0) Noir et Couleur TONER
LEXMARK CS 720 - 725 - CX 725 (74C1HK0-C0-M0-Y0 / 74C1SK0-C0-M0-Y0) Noir et Couleur TONER	LEXMARK XS 955 (22Z0008-09-10-11 KG-CG-MG-YG) Noir et Couleur TONER
LEXMARK CS 727 (75B20K0-C0-Y0-M0) Noir et Couleur TONER	LEXMARK CS 310 - 410 - 510 / CX 310 - 410 - 510 (700 P) Noir et Couleur DRUM
LEXMARK CS 923 (76C0HK0-C0-Y0-M0) Noir et Couleur TONER	LEXMARK CS 317 - 417 - 517 / CX 317 - 417 - 517 (700 P) Noir et Couleur DRUM
LEXMARK CX 522 (78C2XK0-C0-Y0-M0) Noir et Couleur TONER	LEXMARK C734X24G / C925X75G / C950X71G / C950X73G DRUM
LEXMARK CX 622 (78C2UK0-C0-Y0-M0 / 78C2XK0-C0-Y0-M0) Noir et Couleur TONER	
DELL® MONOCHROME	
DELL 113X - 116X - 126X - 1130 - 1160 - 1163 - 1165 - 1260 - 2230 - 2330 - 2350 - 2375 - 3330	DELL 2360 - 3460 - 3465 - 5210 - 5230 - 5310 - 5350 - 5460 - 5465
DELL® COULEUR	
DELL 1250 - 1320 - 1350 - 1355 - 1700 - 1760 - 2130 - 2135 - 2150 - 2155 Noir et Couleur	DELL 2660 - 2665 - 3110 - 3115 - 3130 - 3760 - 3765 Noir et Couleur
EPSON® MONOCHROME	
EPSON ACULASER M 2000 (S050435-36-37-38)	EPSON EPL 6200 - 6200L (S050166-67) TONER
EPSON ACULASER M 2400 D-DW (S050582-84)	EPSON AL M 300 D-DN (S051228) DRUM
EPSON ACULASER M 2300 - M 2400 (S050583-85)	EPSON AL M 400 DN-DTN (S051230) DRUM
EPSON AL M 300 D-DN (S050689/91) TONER	EPSON EPL M 4000 (S051170)
EPSON AL M 400 DN-DTN (S050697/99) TONER	EPSON EPL N 3000 (S051111)
EPSON® COULEUR	

EPSON AL C 300 (S050747-48-49-50) - AL C 500 (S050657-58-59-60) Noir et Couleur	EPSON C 1700 (S050611-12-13-14 / S050669-70-71-72) - C 2900 (S050627-28-29-30) - C 3900 (S050590-92-93-94) Noir et Couleur
KONICA MINOLTA® MONOCHROME	
KONICA MINOLTA TNP 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 46	KONICA MINOLTA DV 116 - 310 - 313 - 510 - 511 - 512 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614 - 616 - 618 - 619 - 710 - 711 - 712 - 910
KONICA MINOLTA 1300 - 1350 - 4518	KONICA MINOLTA DU 102 - 104 - 105 - 106 - 107
KONICA MINOLTA DR 012 - 113 - 114 - 120 - 212 - 214 - 311 - 411 - 510 - 511 - 512 - 601 - 612 - 711 - 910	KONICA MINOLTA BIZHUB 220 - 250 - 452 - 453 - 3350
KONICA MINOLTA® COULEUR	
KONICA MINOLTA TN 213 - 216 - 217 - 219 - 221 - 222 Noir et Couleur	KONICA MINOLTA MAGICOLOR 1690 - 4650 - 5550 - 5650 - 7300 - 7450 Noir et Couleur
KONICA MINOLTA TN 312 - 318 - 319 - 320 - 321 - 323 - 324 - 328 - 342 - 413 - 414 - 418 - 421 - 510 - 511 - 512 - 513 - 514 Noir et Couleur	KONICA MINOLTA IU / IUP 12 - 14 - 18 - 22 - 210 - 211 - 212 Noir et Couleur
KONICA MINOLTA TN 601 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614 - 615 - 616 - 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 626 Noir et Couleur	KONICA MINOLTA IU / IUP 310 - 312 - 313 - 610 - 612 - 711 - 712 Noir et Couleur
KONICA MINOLTA TN 710 - 711 - 712 - 910 - 911 Noir et Couleur	
KYOCERA® MONOCHROME	
KYOCERA TK 130 - 140 - 150 - 160 - 170 - 310 - 320 - 340 - 350 - 360	KYOCERA DV 170 - 320 - 340 - 350 - 354 - 364 - 560 - 570 - 1140 - 1152
KYOCERA TK 410 - 420 - 435 - 440 - 450 - 452 - 465 - 475 - 655 - 665 - 675 - 685 - 710 - 712 - 715 - 720 - 725 - 729 - 950	KYOCERA FK 42 - 101 - 130 - 310 - 350 - 450 - 630 - 650 - 670 - 671 - 702 - 710 - 715 - 950 - 1150 - 1151 - 1152
KYOCERA TK 1110 - 1115 - 1120 - 1125 - 1130 - 1140 - 1150 - 1162 - 1170	KYOCERA FK 3100 - 3130 - 5205 - 6307 - 6702 - 7105 - 7106 - 7107 - 8500 - 8709 KYOCERA KM 2530 - 4035 - 4050
KYOCERA TK 3060 - 3100 - 3110 - 3130 - 3150 - 3160 - 3170 - 3190 - 4105 - 5230 - 6305 - 6705 - 7105 - 7125 - 7205	KYOCERA MK 62 - 67 - 68 - 130 - 132 - 170 - 320 - 340 - 350 - 410 - 420 - 470 - 475 - 477 - 550 - 580 - 590 - 650 - 660 - 670 - 671 - 700 - 703 - 705 - 706 - 707 - 715 - 716 - 855 - 865
KYOCERA DK 67 - 91 - 110 - 130 - 150 - 170 - 310 - 320 - 350 - 440 - 450 - 540 - 670 - 715 - 716 - 1150 - 3100 - 3130 - 3140 - 3150 - 3171 - 3172 - 3190 - 3191 - 3192 - 3194	KYOCERA MK 1130 - 1134 - 1140 - 1142 - 1143 - 1147 - 1150 - 1152 - 1154 - 1184 - 3100 - 3140 - 6305 - 6315 - 6317 - 6715 - 6725 - 7105 - 7106 - 7109 - 8305 - 8505 - 8705
KYOCERA® COULEUR	
KYOCERA TK 150 - 570 - 580 - 590 - 655 - 825 - 865 - 895 Noir et Couleur TONER	KYOCERA DK 150 - 570 - 580 - 590 - 655 - 825 - 865 - 895 Noir et Couleur DRUM
KYOCERA TK 5140 - 5150 - 5160 - 5195 - 5205 - 5215 - 5315 - 5220 - 5230 - 5240 - 5270 - 5280 - 5290 Noir et Couleur TONER	KYOCERA DK 5140 - 5150 - 5160 - 5195 - 5205 - 5215 - 5315 - 5220 - 5230 - 5240 - 5270 - 5280 - 5290 Noir et Couleur DRUM
KYOCERA TK 8305 - 8315 - 8325 - 8345 - 8375 - 8505 - 8515 - 8525 - 8600 - 8602 - 8705 - 8707 - 8735 Noir et Couleur TONER	KYOCERA DK 8305 - 8315 - 8325 - 8345 - 8375 - 8505 - 8515 - 8525 - 8600 - 8602 - 8705 - 8707 - 8735 Noir et Couleur DRUM
OKIDATA® MONOCHROME	
OKIDATA B 410 - 411 - 412 - 430 - 431 - 440 - 441 - 451 - 471 - 511 - 562 TONER	OKIDATA B 410 - 411 - 412 - 430 - 431 - 440 - 441 - 451 - 471 - 511 - 562 DRUM

OKIDATA B 710 - 720 - 721 - 730 - 810 - 2500 - 2520 - 2530 - 2540 - 4600 - 5200 - 6200 - 6300 - 6500 TONER	OKIDATA B 710 - 720 - 721 - 730 - 810 - 2500 - 2520 - 2530 - 2540 - 4600 - 5200 - 6200 - 6300 - 6500 DRUM
OKIDATA® COULEUR	
OKIDATA C 330 - 332 - 510 - 530 - 610 - 612 - 710 - 711 - 712 - 770 - 801 - 810 - 821 - 822 - 823 - 831 - 834 - 841 - 931 - 941 Noir et Couleur TONER	OKIDATA MB 260 - 451 - 480 - 491 - 562 Noir et Couleur TONER
OKIDATA C 3100 - 3200 - 3300 - 3400 - 3530 - 3600 Noir et Couleur TONER	OKIDATA MC 560 - 770 - 780 - 851 - 860 - 861 - 873 - 7170 - 7470 Noir et Couleur TONER
OKIDATA C5200 - 5300 - 5400 - 5500 - 5550 - 5600 - 5700 - 5750 - 5800 - 5850 - 5900 - 5950 - 7100 - 7300 Noir et Couleur TONER	OKIDATA C 330 - 332 - 510 - 530 - 610 - 612 - 710 - 711 - 712 - 770 - 801 - 810 - 821 - 822 - 823 - 831 - 834 - 841 - 931 - 941 Noir et Couleur DRUM
OKIDATA C 8600 - 9465 - 9600 - 9650 - 9655 - 9800 - 9850 Noir et Couleur TONER	OKIDATA C 3100 - 3200 - 3300 - 3400 - 3530 - 3600 Noir et Couleur DRUM
OKIDATA ES 2632 - 3640 - 4131 - 5431 - 5461 - 5463 - 7120 - 7170 - 7411 - 7412 - 7470 - 7480 - 8431 - 8433 - 8453 - 8460 - 9431 - 9465 - 9655 Noir et Couleur TONER	OKIDATA C5200 - 5300 - 5400 - 5500 - 5550 - 5600 - 5700 - 5750 - 5800 - 5850 - 5900 - 5950 - 7100 - 7300 Noir et Couleur DRUM
 Ricoh® MONOCHROME	
RICOH SP 220 - 311 - 410 - 1000 - 1200 - 3400 - 3410 - 3500 - 3600 - 3610 - 4500 - 4100 - 4510 - 5200 - 6330 - 8200	RICOH TYPE 115 - 145 - 200 - 215 - 220 - 320 - 1013 - 1027 - 1100 - 1160 - 1190 - 1195 - 1357 - 1515 - 6210
RICOH AFICIO 240 - 1015 - 1022 - 1050 - 1075 - 2045 - 3025 - 3035 - 3001 - 3002 - 3224 - 3500 - 4000 - 4500 - 6500 - 6501	RICOH PRO 651 - 751 - 907 - 1035 - 1357
 Ricoh® COULEUR	
RICOH C 406 - 407 - 440 - 651 - 751 - 810 - 811 - 900 - 901 - 5100 - 5200 - 7100 - 7200 - 9100 Noir et Couleur TONER	RICOH C 406 - 407 - 440 - 651 - 751 - 810 - 811 - 900 - 901 - 5100 - 5200 - 7100 - 7200 - 9100 Noir et Couleur DRUM
RICOH IMC 300 - 400 - 2500 - 3500 - 4500 Noir et Couleur TONER	RICOH IMC 300 - 400 - 2500 - 3500 - 4500 Noir et Couleur DRUM
RICOH MPC 300 - 305 - 400 - 900 - 2003 - 2030 - 2050 - 2500 - 2503 - 2530 - 2550 - 2551 Noir et Couleur TONER	RICOH MPC 300 - 305 - 400 - 900 - 2003 - 2030 - 2050 - 2500 - 2503 - 2530 - 2550 - 2551 Noir et Couleur DRUM
RICOH MPC 2800 - 3000 - 3001 - 3002 - 3003 - 3300 - 3500 - 3501 - 3502 - 3503 - 4000 - 4500 - 4501 - 4502 - 4503 - 5000 - 5100 - 5501 - 5502 - 5503 - 6000 - 6003 - 6503 - 7500 - 7501 - 8002 - 8003 Noir et Couleur TONER	RICOH MPC 2800 - 3000 - 3001 - 3002 - 3003 - 3300 - 3500 - 3501 - 3502 - 3503 - 4000 - 4500 - 4501 - 4502 - 4503 - 5000 - 5100 - 5501 - 5502 - 5503 - 6000 - 6003 - 6503 - 7500 - 7501 - 8002 - 8003 Noir et Couleur DRUM
RICOH SPC 220 - 221 - 222 - 231 - 232 - 240 - 242 - 250 - 252 Noir et Couleur TONER	RICOH SPC 220 - 221 - 222 - 231 - 232 - 240 - 242 - 250 - 252 Noir et Couleur DRUM
RICOH SPC 311 - 310 - 312 - 320 - 340 - 352 - 360 - 430 - 811 - 840 Noir et Couleur TONER	RICOH SPC 311 - 310 - 312 - 320 - 340 - 352 - 360 - 430 - 811 - 840 Noir et Couleur DRUM
 SAMSUNG® MONOCHROME	
SAMSUNG MLT D 101 S/L (101)	SAMSUNG MLT D 1042 S/L (1042)
SAMSUNG MLT D 103 S/L (103)	SAMSUNG MLT D 1052 S/L - SCX4600 (1052)
SAMSUNG MLT D 111 S/L (111)	SAMSUNG ML 1630 - SCX 4500 (D1630A)
SAMSUNG MLT D 116 S/L (116)	SAMSUNG MLT D 2092L (D2092L)
SAMSUNG MLT D 203 E/L/S/U (203)	SAMSUNG ML D 2850B (D2850B)
SAMSUNG MLT D 204 E/L/S/U (204)	SAMSUNG MLT R 116 (R 116) DRUM
SAMSUNG MLT D 205 E/L/S (205)	SAMSUNG MLT R 304 (R 204) DRUM
SAMSUNG MLT D 304 E/L TONER (304)	SAMSUNG MLT R 303 (R 303) DRUM
SAMSUNG MLT D 305 S/L (305)	SAMSUNG MLT R 704 (R 704) DRUM
SAMSUNG MLT D 307 E/L/U (307)	SAMSUNG MLT R 708 (R 708) DRUM
SAMSUNG MLT D 309 E/L/S (309)	SAMSUNG SCX R 6555 (R 6555) DRUM
SAMSUNG MLT D 704 E/L/S (704)	

SAMSUNG® COULEUR	
SAMSUNG CLP 503 E/L/S (503) Noir et Couleur	SAMSUNG CLT R 406 (R 406) DRUM
SAMSUNG CLP 504 E/L/S (504) Noir et Couleur	SAMSUNG CLT R 407 (R 407) DRUM
SAMSUNG CLP 505 E/L/S (505) Noir et Couleur	SAMSUNG CLT R 409 (R 409) DRUM
SAMSUNG CLP 506 E/L/S (506) Noir et Couleur	SAMSUNG CLT R 607 (R 607) DRUM
SAMSUNG CLP 620 - 670 E/L/S (508 - 5082) Noir et Couleur	SAMSUNG CLT R 804 (R 804) DRUM
SAMSUNG CLT 9250-9252 / CLX 9252-9350-9352 E/L/S (607 - 6072) Noir et Couleur	SAMSUNG CLT R 806 (R 806) DRUM
SAMSUNG CLP 770 E/L/S (6092) Noir et Couleur	SAMSUNG CLT R 808 (R 808) DRUM
SHARP® MONOCHROME	
SHARP MX 231 - 270 - 310 - 311 - 312 - 315 - 407 - 410 - 450 - 500 - 560 - 620 - 621 - 700 - 701 - 703 - 705 - 710 - 753 - 850 - 900 - 950	SHARP AR 310 - 451 - 620 - 621 - 701 - 703 SHARP AL 100 - 110 - 161
SHARP® COULEUR	
SHARP MX 23 - 30 - 31 - 36 - 51 - 60 - 61 - 62 Noir et Couleur TONER	SHARP MX 23 - 30 - 31 - 36 - 51 - 60 - 61 - 62 Noir et Couleur DRUM
TOSHIBA® MONOCHROME	
TOSHIBA T 1640 - 2840 - 3520 - 4530 - 4590 - 5070 - 5508 - 6000 - 7200 - 8508 - 8550 - 8560 - 8570	TOSHIBA E-STUDIO 204 - 210 - 230 - 256 - 287 - 347 - 350 - 353 - 356 - 520 - 523 - 556
TOSHIBA® COULEUR	
TOSHIBA TFC 30 - 34 - 50 - 55 - 65 - 75 - 200 - 415 - 505 Noir et Couleur	TOSHIBA E-STUDIO 222 - 263 - 281 - 2000 - 2040 - 2050 - 2500 - 2550 - 2555 - 2820 - 3505 - 5005 - 5520 - 5540 - 5560 - 7506 Noir et Couleur
XEROX® MONOCHROME	
XEROX WORKCENTRE 260 - 275 - 3025 - 3210 - 3315 - 3325 - 3550 - 4260 - 5230 - 5325 - 5687 - 5845 - 5855 - 5945 -	XEROX PHASER 3100 - 3250 - 3300 - 3320 - 3600 - 3610 - 3655 - 4510 - 4600 - 6300 - 7100 - 7500 - 7760 - 7800
XEROX® COULEUR	
XEROX COLORCUBE 8570 - 8870 - 9201 Noir et Couleur	XEROX VERSALINK B 405 - 7000 - 7020 - 7025 - 8000 Noir et Couleur
XEROX DOCUCOLOR 250 - 550 - 560 - 700 - 800 - 1000 - 4110 - 5000 - 6700 - 7000 - 7750 Noir et Couleur	XEROX WORKCENTRE 6600 - 6615 - 6700 - 7100 - 7120 - 7228 - 7242 - 7425 - 7500 - 7525 - 7545 - 7760 - 7800 Noir et Couleur
XEROX PHASER 5500 - 5550 - 6000 - 6020 - 6128 - 6130 - 6140 - 6300 - 6360 - 6500 - 6510 - 6515 Noir et Couleur	
AUTRES MARQUES DEVELOP®, GESTETNER®, IBM®, NRG®, OLIVETTI®, PANASONIC®, TRIUMPH-ADLER®, UTAX® ... MONOCHROME ET COULEUR, CONTACTEZ-NOUS AVEC LES MODELES ET LES QUANTITES	